

本手册作为产品说明使用
最终解释权归本公司所有



版本号:S-06

YZ-S1 扫地机

使用说明书

operation instructions



安徽扬子工业科技有限公司

地 址:安徽省滁州市全椒县经济开发区纬四路82号

网 址:www.yangziclean.com

服务热线:400-621-7708

全国统一服务热线 **400-621-7708**

让购买工业品更简单

目录

第一章 操作须知	04
1.1 拆开包装	04
1.2 组装机器	04
1.3 使用机器	06
第二章 产品特点	06
第三章 操作注意事项	06
第四章 保养	07
第五章 保修范围	07
第六章 技术参数	08
6.1 基础款	08
6.2 天窗款	09
6.3 喷雾款	10
6.4 天窗喷雾款	11
第七章 常见问题和解决方法	12
产品保修卡	14



扬子 YZ-S1 型手推式双刷头扫地机，是新一代环卫、保洁用具。

本机设计精巧、技术独特，整机不需任何机电动力，只需推着步行便可将垃圾轻松回收到垃圾箱。前、后毛刷可根据地面以及垃圾情况，随时进行高度调整，使之达到最低的无功损耗和最佳的清扫效果。扶手采用活动可调设计，既能适应使用人不同高度的需求，又可折叠直立存放，节省空间、便于储运。垃圾箱装卸方便、封闭严密，并可承装酸、碱、盐、油垢等腐蚀性垃圾。主要部件采用工程塑料制造，抗腐蚀、耐老化、不变形，转动部位选用封闭式精密轴承，使整机运转灵活、工作省力。本机造型新颖、使用方便、绿色环保、节能高效，清托效率是传统人工扫帚的 4-6 倍，特别适合清扫街道、小区、公园、庭院、学校、车间、库房以及大型活动场馆等不宜使用动力驱型清扫设备的场所。

扬子 YZ-S1 型手推式扫地机，符合国家“节能、环保”的发展方针，顺应全球低碳经济的历史潮流，使繁冗的保洁工作变得简单而省时省力。

第一章 操作须知

1.1 拆开包装

收到YZ-S1后,小心轻放,使其正面朝上,打开包装,将机器取出。



1.2 组装机

1.边刷的安装,将圆盘三个螺丝拆下,对准边刷上预留的孔,拧紧螺丝即可;



2.推杆支架的安装,将推杆支架向外拉出,对准螺丝位置,拧紧推杆固定旋钮即可;



3.调节边刷的高度,使用左右两边刷上的旋钮将边刷调到合适的高度即可;



4.调节主刷的高度,调节主刷高度把手的档位使主刷的高度处在合适的高度,增强清扫效果。



5.(喷雾款)使用前,先往水箱中注入一定的水,注水后,打开放气阀,启动水泵排出管道内空气,最后关闭放气阀,喷雾款见下图1、图2。



图1



图2

1.3 使用机器

用手慢慢推行即可,主刷边刷自动运行开始清洁工作。



第二章 产品特点

本机特点:

- 1、无需能源—用手推着行走就可将垃圾轻松地回收到垃圾箱;
- 2、绿色环保—无噪音、无排放、适应任何静音、无污染要求的场所;
- 3、省工省力—扫地效率是人工扫帚的4-6倍;
- 4、经久耐用—整机采用工程塑料制造,抗腐蚀、耐老化、不变形;
- 5、储运方便—手提把柄方便搬运,直立存放节省空间。

第三章 操作注意事项

- 1、拆开包装前,如发现任何运输破损,请立即通知产品销售商;
- 2、工作前请认真阅读操作说明,检查扫地机是否正常运转;
- 3、本机不宜清扫对健康有害的物质;
- 4、本机严禁单轮触地倾斜运行,以免破坏整机性能;
- 5、本机器可清扫一般的垃圾,严禁清扫丝绳、皮带、高温杂物、积水、易燃或有毒有害物质,避免缠

绕、灼烧主刷和边刷,使其不能正常工作;

- 6、使用后检查主刷看有无缠绕物;
- 7、移动垃圾箱中的玻璃、金属或其他零件时请佩戴手套;
- 8、每次清扫完成后将垃圾桶取出,并清理垃圾;
- 9、(喷雾款)使用前需要提前往水箱中加水。

第四章 保养

- 1.根据使用情况,定期检查主刷边刷的磨损程度,及时更换主刷边刷,以免影响机器清扫效果。
- 2.检查机器轮胎的磨损情况,根据使用情况更换轮胎;
- 3.(天窗款)滤芯定时更换:根据使用情况,每7-15天更换一次天窗滤芯。
- 4.(喷雾款)锂电池保养:及时充电,不要在高温、低温环境下使用,不要撞击锂电池。

第五章 保修范围

出现下列使用情况不予保修:

- 1.未按照保养手册实施保养维护而造成机械故障及损坏;
- 2.人为操作不当导致的机械外观或明显的结构损坏;
- 3.未经厂家同意认可下的拆卸或改装;
- 4.因天气或不可抗力因素原因下的损坏;
- 5.超过保修期一年或者使用时间超过1500小时。

第六章 技术参数

6.1 基础款

序号	项目名称	单位	参数
1	最大清扫宽度	mm	920
2	最大工作效率	m ² /h	全天候
3	行走电机	W	无
4	滚刷电机	W	无
5	电瓶容量	V/AH	无
6	边刷电机	W	无
7	主刷宽度	mm	480
8	边刷宽度	mm	2*350
9	最大行走速度	Km/h	0-8
10	垃圾箱容积	L	55
11	净重	kg	23
12	尺寸	mm	1300*920*1035

6.2 天窗款

序号	项目名称	单位	参数
1	最大清扫宽度	mm	920
2	最大工作效率	m ² /h	全天候
3	行走电机	W	无
4	滚刷电机	W	无
5	电瓶容量	V/AH	无
6	边刷电机	W	无
7	主刷宽度	mm	480
8	边刷宽度	mm	2*350
9	最大行走速度	Km/h	0-8
10	垃圾箱容积	L	55
11	净重	kg	23
12	尺寸	mm	1300*920*1035
13	天窗参数	mm	200*200*50

6.3 喷雾款

序号	项目名称	单位	参数
1	最大清扫宽度	mm	920
2	最大工作效率	m ² /h	全天候
3	行走电机	W	无
4	滚刷电机	W	无
5	电瓶容量	V/AH	无
6	边刷电机	W	无
7	主刷宽度	mm	480
8	边刷宽度	mm	2*350
9	最大行走速度	Km/h	0-8
10	垃圾箱容积	L	55
11	净重	kg	26.5
12	尺寸	mm	1300*920*1035
13	水箱容量	L	5L
14	电池容量	V	12V/6000mAH

6.4 天窗喷雾款

序号	项目名称	单位	参数
1	最大清扫宽度	mm	920
2	最大工作效率	m ² /h	全天候
3	行走电机	W	无
4	滚刷电机	W	无
5	电瓶容量	V/AH	无
6	边刷电机	W	无
7	主刷宽度	mm	480
8	边刷宽度	mm	2*350
9	最大行走速度	Km/h	0-8
10	垃圾箱容积	L	55
11	净重	kg	26.5
12	尺寸	mm	1300*920*1035
13	天窗参数	mm	200*200*50
14	水箱容量	L	5L
15	电池容量	V	12V/6000mAH

第七章 常见问题和解决方法

问题	原因	处理办法
扫时漏过大的树叶或大的垃圾颗粒	工作速度太快	降低工作时的速度
	刷子高度	调节刷子的高度
	刷毛变形或被丝状物缠绕	除去缠绕物
清扫车在地板上留下尘土或尘土来自侧面挡板	过滤器被堵塞	清洁过滤器
	挡皮损坏	检查挡皮, 如损坏需更换
清扫不彻底, 留下纸屑、树叶或其他垃圾	前挡皮提升高度不对	调节挡皮连杆
刷子磨损太快	刷子压得太低	调节刷子高度
工作时噪音太大	刷毛被丝状物缠绕	除去缠绕物
	轴承坏	更换轴承
	刷子过压	减少刷子压力
刷子工作时不旋转	传动皮带损坏	更换皮带
刷子及风机电机不工作	电机损坏	更换电机
电动振尘装置不工作	电机负荷过大	检查, 减小负荷
	开关坏	更换保险丝
	保险丝烧坏	检查, 减小负荷
	电机损坏	更换电机
	轴承磨损	更换轴承

刷子可以正常工作，不能正常行驶	控制器、保险丝、驱动电机、调速器、刹车开关问题	检查输入输出电压，报警信号，指示灯，保险丝、驱动电机、连接线路。
车子不能前进与倒退	踏板调速器损坏	更换调速器
	刹车踏板位置故障	检查刹车踏板复位完好
	刹车开关失灵	更换刹车开关
	控制器损坏	更换控制器
电池不能充电	充电器不通电	检查充电器输入电源
	电池烧坏	更换电池
	充电器	检查充电器是否有输出
	电池接线端松弛	检查并拧紧电池接线端
天窗漏灰	滤芯没有安装到位	将滤芯向上塞到指定位置
喷雾不工作	水箱内部没有水	将水箱内的水加满
	水管内部有空气	将水管内的空气排净即可
电池放电过快	充电时间不足	增加充电时间
	电池烧坏	更换电池
	充电机损坏	更换充电机



产品保修卡

用户姓名 Name		联系电话 Tell	
通讯地址 Postal address		票据号 Bill No	
购买时间 Purchase time		机身编号 Number	
产品型号 Product model		日期 Date	
更换配件 Replace			
故障描述 Fault description			



保修条件

- 1.使用者购买本产品之日内，电机保修一年(购买之日起超过7天，不予换机，只保修)；
- 2.使用设备前必须了解说明书和安全指示；
- 3.保修内对质及配件人为性损坏者不予保修；
- 4.保修期间内，不按操作说明使用者或自行拆除和维修者都不予保修(如需修理，则收取工本费)；
- 5.购买者凭发票到卖方单位指定点维修，或将机器寄回本公司修理(来回运费，保险费自行支付)。